

TUTORIAL SINGER–SUPERBA MEMO_II

&

KNITTY / ARDUINO

1	Montar y/o tejer el punto previo deseado y dejar el carro en la derecha. Cast on and/or knit the desired pre-stitch and leave the carriage on the right.
2	Situar el CURSOR de la tricotosa en la primera aguja de la derecha que trabaja. Place the CURSOR of the knitting machine on the first working needle on the right.
3	Encender la tricotosa con los dos primeros interruptores hacia arriba y el tercero hacia abajo. (El panel LED no se ilumina). Switch on the knitting machine with the first two switches upwards and the third switch downwards (the LED panel does not light up).
4	Conectar el USB de la placa Arduino al PC. Connect the USB of the Arduino shield to the PC.
5	Abrir el programa KNITTY. Doble clic en “knitting_main.pde” y clic en icono “Run”. Open the KNITTY program. Double click on "knitting_main.pde" and click on the "Run" icon.
6	Clic en el botón CONNECT ARDUINO (sólo una vez). Click on the CONNECT ARDUINO button (only once).
7	Clic en “Open Image File” y escoger el diseño de punto deseado. Click on "Open Image File" and choose the desired stitch/knitting design.
8	Introducir el número total de agujas en “Working Width” y clic en “Set”. Enter the total number of needles in "Working Width" and click "Set".
9	Modificar el diseño de punto en la Sección “PATTERN” según la repetición deseada. Modify the stitch design in the "PATTERN" Section according to the desired repetition.
10	Mover <u>lentamente</u> el CURSOR que estaba en la primera aguja que trabaja de la derecha hasta la aguja número 11, detenerse un par de segundos y volver a moverlo hasta la aguja número 1 de la derecha. Move <u>slowly</u> the CURSOR that was on the first working needle from the right to the needle number 11, stop for a couple of seconds and move it back to the needle number 1 on the right.
11	En “SET CURSOR” teclear “1” y clic en el botón “SET”. En el campo superior del programa tiene que mostrarse el mensaje: “Response: OK”. Enter "1" in "SET CURSOR" and click on the "SET" button. The message "Response: OK" must be displayed in the upper field of the programme.
12	Por último, clic en “START KNIT”. Finally, click on "START KNIT".
	Mover el “CURSOR” hasta el delimitador de la derecha y deslizar el carro despacio en la primera línea. Move the "CURSOR" to the right delimiter and slide the carriage slowly on the first line.
	Continuar tejiendo. Continue knitting.