

RESUMEN WEAVING PATTERN (DISEÑO DE TRAMA)

PASOS PARA REALIZAR DISEÑO DE TRAMA

1) Previamente realizar como es habitual unas líneas de punto plano o jersey. Dejar el carro en el lado izquierdo de la tricotosa. Preparar la ficha perforada dentro de su mecanismo.

***Diseño de trama:** Es más efectivo cuando la fibra de grosor medio es usada como color principal (alimentador A del carro principal K) y la fibra del grosor más grueso como segundo color.

2) Mantener aún el mecanismo de la tarjeta perforada en modo no funcionamiento (círculo rojo).

3) En el carro principal K seleccionar KC.

4) Mover el carro hacia la derecha de la tricotosa.

5) Activar el mecanismo de la tarjeta perforada al triángulo central verde.

6) En el anexo del carro principal mover hacia arriba (posición WT) los dos manejadores o palancas frontales.

7) Colocar la segunda fibra más gruesa y de color distinto que manteníamos en el clip de espera por delante de carro. Sujetar con la mano izquierda que no se nos mueva y tejer una línea hacia la izquierda.

8) Retirar dicha fibra que esta entre el carro y la tricotosa y volver a colocarla al principio de la labor del lado izquierdo. (Será necesario mover el carro más hacia adelante para que podamos retirar correctamente la fibra de dicho lugar).

9) Tejer otra línea hacia la derecha comprobando que la fibra se coloque en su correspondiente guía del carro.

10) Retirar de nuevo la fibra gruesa que está en el carro, pudiendo llevar el carro más hacia la derecha para ayudarnos.

11) Colocar la fibra gruesa al comienzo de la labor y volver a tejer, comprobando siempre que se colocar correctamente en su guía.

12) Repetir continuamente los pasos de recolocación de la fibra gruesa hasta terminar, también será necesario ajustar en cada línea la tensión de ambas fibras.