

RESUMEN LACE PATTERN (TEJIDO CALADO)

PASOS PARA REALIZAR TEJIDO CALADO

- 1) Realizar como es habitual unas líneas de punto plano o jersey. Dejar el carro en el lado derecho de la tricotosa. Comprobar que el selector del carro principal está en posición N-L. Preparar la ficha perforada con patrón de calado (si son originales el número de la tarjeta suele ser de color rojo).
- 2) Mantener aún el mecanismo de la tarjeta perforada en modo no funcionamiento (círculo rojo).
- 3) Colocar los raíles extensores a ambos lados de la tricotosa.
- 4) Colocar el carro L (Carro para realizar Tejido Calado) en el lado izquierdo de la tricotosa sobre el carril extensor.
- 5) Seleccionar en el carro L el tipo de calado; N para normal y F para fino.
- 6) Deslizar el carro L hacia la derecha y la primera línea del mecanismo de la tarjeta perforada será seleccionada en sus correspondientes agujas automáticamente.

- 7) Colocar la palanca del mecanismo de la tarjeta en el centro (Triángulo de color verde) que es la posición de trabajo, y volver a deslizar el Carro L hacia el lado izquierdo de la tricotosa hasta dejarlo sobre el rail extensor.
- 8) Fijarse en la lado derecho de la tarjeta perforada, mientras en la línea actual de trabajo haya una flecha hacia la derecha o izquierda (en colores rojos) deberemos de deslizar el Carro L continuamente hasta que la línea de trabajo llegue hasta una flecha que esté doblada (normalmente en color azul).
- 9) En dicho momento tendremos el Carro L en el lado izquierdo de la tricotosa y deslizamos el Carro K Principal hacia la izquierda y lo volvemos a traer hacia la derecha.
- 10) Luego repetir operación con el Carro L hasta llegar de nuevo a una flecha azul doblada y repetir operación con el Carro K.